末永くお使いいただくためのお願い

下記事項をお守りにならなかった場合には、不具合が生じる場合があります。また、その場合の責任は弊社としては負いかねます。

ご使用上の注意とメンテナンスについて

- ●使用中にボルトやネジの緩みによるガタツキが生じた時は、必ず増締めをしてください。
- ●刃物等の鋭利な物を天板上で直接ご使用にならないでください。傷・破損の原因となります。
- ●直接熱いものを置かないでください。コゲ跡がつく場合があります。
- ●湯気が当たる場所での使用は避けてください。サビの原因となります。
- ●水に濡れた時は、乾いた柔らかい布で拭き取ってください。
- ●お茶・コーヒー・洗剤・薬品などをこぼした場合は、すぐに拭き取ってください。
- ●この組立・取扱説明書をいつでも取り出せるよう大切に保管してください。
- ●こまめに、メンテナンスしながらお使いいただくのが製品を長持ちさせる秘訣です。保証期間終了後は早めに点検と修理（有償）を弊社にご用命ください。

お手入れについて

日常のお手入れ

- ●日常のお手入れは、必ず乾いた柔らかい布で行なってください。

お手入れの際のご注意

- ●市販のクリーナーなどをご使用の際は目立たない部分で変色などがないことを確認してからご利用ください。

著しく汚れた場合のお手入れ

- ●柔らかい布をうすめた中性洗剤溶液（1～3%）に濡らし、堅く絞ってよく汚れを拭き取ってください。その後、洗剤が残らないように乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。

主な材質と表面仕上げ

部位	主な材質	表面仕上
本体	スチール	粉体塗装
クリスタルトレー	ポリスチレン　>PS<	
レール	耐衝撃性ポリスチレン　>PS<	

※>PS<は部品への材質表示を示しています。リサイクルにお役立てください。
※製品の仕様については、改良のため予告なく変更を行なう場合もありますのでご了承ください。

製品番号とJOIFAラベル

本製品には製品番号などを記載したJOIFAラベルが貼ってあります。お問い合わせや同一製品を再注文される際にご確認ください。



保証の明細

1）保証項目

保証期間は社団法人　日本オフィス家具協会(JOIFA)のガイドラインに基づき、ご購入の日から下記の年限とさせていただきます。

1年保証	外観表面仕上げ	塗装・樹脂部品の変・褪色、レザー・クロスの摩耗
2年保証	機　能	引出し・スライド機構、扉の開閉、錠前・昇降機構などの故障
3年保証	構造部材	強度・構造体に係わる破損

※1　保証期間中の製品不具合については、製品又は部品の交換にて対応させていただきます。
※2　保証期間経過後の修理は有料にて承ります。
（保証期間終了後の点検・修理責任は製品を所有される方にあります）
※3 保証期間内でも、次の場合は有料となります。
- ●火災、天災による損傷の場合。
- ●使用上の誤りや改造などお客様の責任に帰すると認められた場合。
- ●通常より過酷な使われ方をされた場合（通常とは一般オフィス等での使用状態を想定）。

※4　保証は、通常のお手入れやメンテナンスが行なわれていることが前提となります。

2）修理用部品の保有期間について

- ●製品の製造中止後5年間とさせていただきます。

アフターサービスについて（有料）

保証期間終了後も修理により、機能が維持できる場合は有料にて修理を承っています。早めの点検と修理をご用命ください。
アフターサービス・メンテナンス契約などについてのお問合せは

（株）オカムラサポートアンドサービス　フリーダイヤル 0120-448-105

不要製品の引き取りについて（有料）

不要になった本製品などのお引き取りをご希望の場合は、適正な処理を行なう有料の廃棄物運搬業者と廃棄物処理業者をご紹介いたします。弊社担当窓口までご連絡ください。回収した製品は、適正にリサイクルされます。また、お客様にて廃棄処分する場合は、リサイクルへの配慮と、環境への影響を最小限に抑えるエ夫をしていただきますようお願いいたします。

VILLAGE
株式会社 岡村製作所　インテリア製品担当
ホームページアドレス　http://www.okamura.co.jp
お問い合わせ・ご相談は◎お客様サービスセンターへ
フリーダイヤル 0120-81-9060
月曜～金曜（祝祭日を除く）9：00AM～17：20PM

9R8449
2012-07

VILLAGE

VS収納
クリスタルケース

組立・取扱説明書



※900Wタイプのイラストです



このたびはビラージュ製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。この説明書は正しくお使いいただくためのガイドブックです。組み立てる前に必ずこの説明書をよくお読みいただき、正しく組み立ててください。また常にこの説明書を手元におかれてご使用されることをお薦めします。

安全にお使いいただくために　（必ずお守りください）

⚠ ご注意

この製品を事務用以外の目的で使用することはご遠慮ください。

- ●踏み台がわりにしないでください。転倒してけがをする恐れがあります。

可動部分・スキマには、指や手を入れないでください。

破損や転倒の恐れがありますので、以下のことがらにご注意ください。

- ●本体にもたれたり、腰掛けたりしないでください。
- ●ボルトやネジの緩みによるガタツキが生じた時は締め直してください。
- ●部品が外れたまま使用しないでください。破損・転倒等の事故につながります。
- ●使用時以外の開放は、思わぬ事故の原因になります。使用時以外は必ず閉めてください。

分解・修理はしないでください。

- ●お客様での分解・修理は大変危険ですので、必ず弊社販売窓口までご連絡ください。
- ●ボルトやネジが緩んだまま使わないでください。本体が壊れてケガをする恐れがあります。

改造はしないでください。故障や事故の原因となります。

- ●お客様による改造は、故障の原因となります。また、その場合の責任は弊社として負いかねます。
- ●改造が必要な場合は、事前に弊社販売窓口までご連絡ください。

最大積載質量以上のものをのせないでください。転倒や破損の恐れがあります。

クリスタルトレーA4浅型=1kg（等分布質量）
クリスタルトレーA4深型=2kg（等分布質量）
＊等分布質量とは‥‥
均等に質量をのせることを意味します。部分的に偏った質量をのせるとバランスが崩れ、落下や転倒の恐れがあります。

設置の際のお願い

下記事項をお守りにならなかった場合には、不具合が生じる場合があります。また、その場合の責任は弊社としては負いかねます。

屋内でのご使用をお願いいたします。

- ●屋外や水のかかるところ等では、サビの発生など故障を引き起こす原因となりますので、使用しないでください。

直射日光の当たる場所は、変形や日焼けによる変色の原因になりますので避けてください。

- ●窓際などへ設置する場合は、常にカーテンやブラインドなどで直射日光を遮るようにしてください。

高温や湿気、乾燥の著しい場所は、変形や変色、カビの原因になりますので避けてください。

ストーブ・エアコンなどの熱が直接当たる場所は、変形や変色の原因になりますので避けてください。

水平を保つように設置してください。

- ●設置するときは、必ず本体を水平に保つようにしてください。水平が保たれない状態で設置しますと、本体の歪み、可動部の不良の原因になります。
- ●アジャスターにより、床面と水平を保つように調整してください。

適切な換気の励行に関するお願い

- ●購入当初は、化学物質の発散が多いことがあります。しばらくの間は、換気や通風を十分行なうようにしてください。
- ●室内が著しく高温多湿となる場合（温度28℃、相対湿度50%超が目安）には、窓を閉め切らないようにしてください。

VILLAGE

各部の名称と部品明細（組み立てをはじめる前に下記部品が揃っているか確認してください。）



付属部品

使用箇所	記号	使用製品	姿図	個数	部品名	大きさ
左右連結部品	A	共通		4	ばね座金付きなべ小ネジ	M5-L8
	B			4	ナット	M5用
上下連結部品	C	300H		4	連結ボルト	M6
	D			4	ナット	M6用
穴塞ぎキャップ	E	共通		8	横連結用穴塞ぎキャップ	Ø7
	F			6	天板用穴塞ぎキャップ	Ø9
	G	300H		6	300H底板用穴塞ぎキャップ	Ø13
	H	1100H		2	1100H底板用穴塞ぎキャップ	
工具		共通		1	スパナ	M5/M6
		1100H		1	1100H用六角レンチ	
クリスタルトレー		300H		12枚×2	ネーム用紙 （裏表で4色差し替え可能）	
		1100H		45枚×2		

交換部品

下記部品は別売りです。

部品名	品番
クリスタルトレーA4浅型	GUG011X
クリスタルトレーA4深型	GUG012X
レール（右用）	GF5252X
レール（左用）	GF5253X

組み立てに必要な道具

＋ドライバー

組立設置方法

⚠ 組立設置上のご注意

- ●本製品は、必ず上下左右連結・床固定等の転倒防止対策を施した状態でご使用ください。転倒防止対策のない設置は、転倒によるケガの原因となります。
- ●300Hは上置きに設置してください。
  1100Hは下置きに設置してください。
- ●やむを得ず本製品を単体（1台のみ独立）で使用される場合は、必ず床や壁に固定してください。
- ●地震対策として床・壁への固定をご要望される場合は、弊社販売窓口までご連絡ください。

1 上下、左右連結する部分のクリスタルトレーを取り外します。

クリスタルトレーを最大まで引き出したところで斜め上に引き抜いてください。



2 1100Hタイプは設置場所でレベル調整をします。

- ●本体の下のアジャスターを付属の六角レンチで調整し、水平にしてください。
  市販の水平器を使用すると、より正確に計測できます。
  歪んだままの状態でクリスタルトレーの開閉を繰り返すと、クリスタルトレーの側面が本体に接触するなど無理がかかり、破損の原因となります。

Point! 水平器はDIYショップにてお買い求めください。

水平器 イメージ



3 上下、左右の連結をします。

- ●2連以上で使用する場合は、必ず上下左右の連結をしてください。連結の際は必ず上下左右の連結穴が合っているか確認してください。

左右の連結
図Aのように付属のスパナのM5の方を使って、ばね座金付きなべ小ネジとナットを締め付けます。

上下の連結
図Bのように付属のスパナのM6の方を使って、連結ボルトとナットを締め付けます。

※ラテラルと300Hタイプを連結する場合は連結方法が異なります。ラテラルの組立・取扱説明書をご覧ください。







4 連結をしないところは穴塞ぎキャップを取り付けます。

横連結用穴塞ぎキャップは E Ø7（両側で8箇所）
天板用穴塞ぎキャップは F Ø9（6箇所）
底板用穴塞ぎキャップは G 300H用Ø13（6箇所または4箇所）
H 1100H用（2箇所）

300Hタイプの場合は連結する種類によって、底板用穴塞ぎキャップの使用箇所が異なります。
（●がキャップ使用箇所）

下置きがラテラルの場合（6個使用）



下置きがその他の場合（4個使用）



5 クリスタルトレーを戻します。

クリスタルトレーを斜め上から差し込み、水平にして奥に押し込みます。